Pioneer

D6

スーパーオーディオCD プレーヤー **PD-D6MK2**





インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせ などをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や 各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に 立てるサービスの提供を目的としたページです。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するため に、いろいろな絵表示をしています。その表示 と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容 (左図の 場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左 図の場合は分解禁止)が描かれてい ます。



● 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

⚠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



● 電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は、電源プ ラグを抜いてから乾いた布で取り除いて ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。



●電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- か熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところ に押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意: 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱りから火災・感電の原となることがあります。



◆本機の上に火がついたろうそくなどの裸 火を置かないでください。火災の原因と なります。

使用環境



● この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



■ 風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しない でください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こばれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



● ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



● 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラ グには触れないでください。感電の原因 となります。

注意

設置



 ●電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。差し込みが不完 全ですと発熱したり、ほこりが付着して 火災の原因となることがあります。また、 電源プラグの刃に触れると感電すること があります。



●電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり、倒れたりしてけがの原因となるこ とがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、 湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。



● テレビ、オーディオ機器、スピーカー等 に機器を接続する場合は、それぞれの機 器の取扱説明書をよく読み、電源を切 り、説明に従って接続してください。ま た、接続は指定のコードを使用してくだ さい。



本機の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下 してけがの原因となることがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。 放熱や通風が妨げられて、火災や故障の 原因となることがあります。(取扱説明書 でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



●電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



● 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・ 感電の原因となることがあります。



 移動させる場合は、電源スイッチを切り 必ず電源ブラグをコンセントから抜き、 外部の接続コードを外してから、行って ください。コードが傷つき火災・感電の 原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器をのせたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



 ● 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が 当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因 となることがあります。

使用方法



● ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



● レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまないでください。 レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしない でください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因 になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



 ヘッドホンをご使用になる時は、音量を 上げすぎないようにご注意ください。耳 を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えるこ とがあります。



● 旅行などで長期間ご使用にならない時は 安全のため必ず電源プラグをコンセント から抜いてください。

雷池



● 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (プラス(+)マイナス(ー)の向き)に 注意し、表示どおりに入れてください。 間違えると電池の破裂、液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



●電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5 年に一度くらいは内部の掃除を販売店 などにご相談ください。内部にほこりが たまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと より効果的です。なお掃除費用について は販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

本機の使用環境温度範囲は5 ℃~35 ℃、使用 環境湿度は85 %以下(通風孔が妨げられてい ないこと)です。

風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(または人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c Ja

接続

設定をする

01はじめに	
特長	6
再生できるディスクの種類	
本文中の表記について	6
付属品の確認	
リモコンに電池を入れる	7
02接続	
2 ch アナログ音声入力端子と	_
接続する デジタル音声入力端子のある	8
テンタル音声人力响于ののる 機器との接続	8
光デジタル音声入力端子のある	_
	9
同軸デジタル音声入力端子のある	$\overline{}$
機器と接続する コントロール端子の付いた	9
コンドロール蝙子の内でいた パイオニア AV アンプなどと	
	9
03各部のなまえ	
本体前面1	0
リモコンの操作範囲1	0
本体後面]	1
表示窓1	1
リモコン1	2
04再生する	
ディスクを再生する1	3
電源を切る	
(スタンバイ状態にする)	
早送り / 早戻し再生	
頭出し (スキップ)	5
トラックを指定して再生する (ダイレクトサーチ)1	5
	$\overline{}$

05いろいろな機能を使う	
繰り返し再生する(リピート)	16
順不同に再生する(ランダム)	16
好みの順に再生する	
(プログラム)	
ディスクの情報を見る	17
06設定をする	
アナログ音声を高音質で	
再生する	18
CD の音声を広がりのある音場で 再生する	
SACD/CD の再生エリアを	
切り換える	
表示全体の明るさをかえる	18
07その他	
故障かな?と思ったら	19
再生できるディスクについて	20
ディスクの取り扱いかた	22
用語解説	23
使用上のご注意	24
仕様	25
保証とアフターサービス	25
修理のご相談 / 修理についての お問い合わせ窓口	26

はじめに

特長

• クイックレスポンス電源回路

本機は低損失でハイレスポンスな電源回路 と低 ESR (等価直流抵抗) コンデンサーを 使うことによって、プロ用オーディオ機器の エッセンスを取り込んだ、原音に忠実なサウ ンドを実現します。

- ハイ・アキュラシー・マスタークロック採用 更なる正確なデジタル伝送を追求し、高い 精度を要求される業務用通信機器で使われ ている水晶発振器を採用しました。
- レガートリンクコンバージョン PRO で「自然な音」を再現

CD の再生周波数帯域を約 4 倍引き上げて 再生することで、一般的なデジタルフィル ターに比べ、滑らかで位相の変化が少ない 自然な音の再現を実現します。

• ツイン D/A コンバーター搭載

ツイン Burr brown D/A コンバーター(192 kHz/24 bit) をパラレル接続で使用し、S/N 比、リニアリティ、ダイナミックレンジ、歪率などのオーディオ性能が向上しました。これにより、微小な音楽信号までも再生でき、より開放的な音楽を再現します。

 ピュアオーディオモード搭載 ディスプレイとデジタル出力をオフにすることにより、アナログオーディオ信号を最高の 状態で再生します。

世界最高峰のスタジオエンジニアとの共同音質 チューニングの実施

(協力:エアースタジオ)



再生できるディスクの種類

下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

SACD*

CD





CD-R

CD-RW





- * "Super Audio CD" は登録商標です。
- コピーコントロール CD について 当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計され ています。CD 規格外ディスクの動作保証お よび性能保証は致しかねます。
- 本機で再生できないディスクの種類 DVD、CD-G、ビデオ CD

本文中の表記について

本文中に記載されている記号には、次のような 意味があります。



市販の SACD (スーパーオーディオ CD)




市販の音楽用 CD、または CDDA フォーマットで音楽が 記録された CD-R/RW




CD(R/RW)

WMA または MP3 ファイルが 記録された CD-R/RW/ROM

付属品の確認



リモコンに電池を入れる



∅ メモ

・ リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、 電池を交換してください。

⚠ 警告

電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

⚠ 注意

電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂する危険性があります。以下の点について特にご 注意ください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 長い間(1 カ月以上)リモコンを使用しない ときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を 取り出してください。液漏れを起こしたとき は、ケース内についた液をよく拭き取ってか ら新しい乾電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

第2章


接続



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

2 ch アナログ音声入力端子と接続する

付属のオーディオコードで接続します。



デジタル音声入力端子のある機器との接続

デジタル音声入力端子のある AV アンプやデジタル録音対応機器 (MD、CD-R(CD レコーダー)、DAT など)とデジタル接続することができます。光デジタル端子と同軸デジタル端子に接続する 2 つの方法があります。


本機の光端子はシャッター式です。光出力端子に接続するときは、端子の向きを合わせてしっかりと差し込んでください。誤った向きで無理に差し込むと端子が変形してケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。


光デジタル音声入力端子のある機 器と接続する

別売りの光デジタルケーブルで接続します。

同軸デジタル音声入力端子のある 機器と接続する

別売りの同軸デジタルケーブルで接続します。






75 Ω同軸デジタルケーブル(別売り)

コントロール端子の付いたパイオニア AV アンプなどと接続する

AV アンプなどのリモコンで本機を操作することができます。付属の SR ケーブルで本機のコントロール入力端子と AV アンプなどのコントロール出力端子を接続します。




💋 メモ

- システムコントロール接続するときは、付属の SR ケーブル以外にアナログ音声ケーブルを必ず接続してください。
- ・ システムコントロール接続したときは、接続した機器 (AV アンプなど) にリモコンを向けて操作してください。本機にリモコンを向けて操作することはできません。
- ・コントロール端子のない機器やパイオニア以外の製品とシステムコントロール接続することはできません。

各部のなまえ

本体前面



1 POWER(**■OFF ■ON**) 主電源を入れる / 切る (P.13, 14)。

電源を入れるとインジケーターが点灯する。

- 2 STANDBY インジケーター スタンバイ(待機状態) 中に点灯する。
- 3 表示窓 (P.11)
- 4 ディスクテーブル (P.13)
- **5** ▲ ディスクテーブルを開閉する (P.13)。

6 ▶/■

ディスクを再生、または停止する (P.13)。

7 リモコン受光部

約7 m 以内の距離から、ここにリモコンを向けて操作する。


8 PURE AUDIO インジケーター PURE AUDIO モードをオンに設定してい るときに点灯する (P.18)。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンをフロントパネルのリモコン信号受光部に向けてください。


- リモコン受光部との間に障害物があったり、受光 部との角度が悪いとリモコン操作ができない場合 があります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤 外線を利用した他のリモコン装置を使用したりす ると、誤動作することがあります。
 逆に赤外線によってコントロールされる他の機器を使用時にこのリモコンを操作すると、その機器

を誤動作させることがあります。



- リモコンの操作可能範囲が極端に狭くなってきたら電池を交換してください。
- 直射日光や蛍光灯の強い光がリモコン受光部に直接当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えたり、蛍光灯を離してください。


本体後面



- 1 同軸デジタル音声出力端子 (P.8)
- 2 光デジタル音声出力端子 (P.8)
- 3 音声出力端子 (P.8)

- 4 コントロール入出力端子 (P.9)

表示窓




- 1 トラック番号が表示されているときに点灯
- 2 ディスクを一時停止または再生していると きに点灯
- 3 早送り/早戻しの速さを4段階(1~4) で表示する
- 4 SACD を再生しているときに点灯
- 5 レガートリンクを ON に設定しているとき に点灯
- 6 ディスクの総再生時間が表示されているときに点灯
- 7 ディスクリピート再生中に点灯 (ALL REPEAT) トラックリピート再生中に点灯 (REPEAT)
- 8 ランダム再生中に点灯
- 9 プログラム再生中に点灯
- 10 トラックの残り再生時間が表示されているときに点灯
- 11 いろいろな情報を表示する

液晶表示素子 (LCD) について

本機で使用している液晶表示素子は、温度により変化する性質を持っています。室温が低い場合はコントラストが薄くなるなど、一部見づらくなりますが、常温になれば元に戻りますので安心してで使用下さい。

リモコン



1 CD PLAYER &

電源を入れる / スタンバイ (待機状態) にする (P.13, 14)。

2 TIME

ディスクの経過時間や残量などを表示する (P.19)。

3 SACD/CD

ハイブリッドディスクの再生エリアを切り 換える (P.18)。

4 数字

聞きたいトラックを指定して再生したいときに使う。**数字**ボタンで選択して **ENTER** ボタンを押す (P.15)。

5 CLEAR(クリア)

プログラム再生で設定した内容を取り消す (P.17)。

6 再生操作ボタン

ディスクを再生する (P.13)。

44

再生中、音声の早戻しをする (P.15)。

現在再生中のトラックの始めに戻る (P.17)。

Ш

音声を再生中に押すと、音声が一時停止する。もう一度押すと通常の再生に戻る(P.15)。

$\triangleright \triangleright$

再生中、音声の早送りをする(P.15)。

次のトラックの始めに送る(P.15)。

ディスクを停止する (P.13)。

7 再生コントロールボタン

PROGRAM(プログラム)

好みの曲順に再生する (P.17)。 **REPEAT (リピート)**

曲を繰り返し再生する (P.16)。

RANDOM(ランダム)

曲を順不同に再生する (P.16)。

8 ▲ OPEN/CLOSE

ディスクテーブルを開閉する (P.13)。

9 DIMMER(ディマー)

表示窓の明るさを変える(P.18)。

10 PURE AUDIO(ピュアオーディオ)

PURE AUDIO 機能をオン/オフにする (P.18)。

11 LEGATO LINK(レガートリンク)

LEGATO LINK 機能をオン/オフにする (P.18)。

12 ENTER(決定)

設定/選択した項目を実行する。

13 アンプ操作ボタン

パイオニア製アンプを操作することができます。

AMP ₼

アンプの電源を入れる / スタンバイ (待機 状態) にする。

VOLUME

音量を調整する。


MUTE

消音する。

再生する

ディスクを再生する

手順番号に沿って操作して再生してください。



メモ

- ・本体の ▶/■ ボタンを押しながら ▲ ボタンを押すと、1 曲目から順に、押した数だけトラックをスキップすることができます。
- ・ リモコンの CD PLAYER o ボタンは主電源がオフのときには、操作することができません。

電源を切る(スタンバイ状態にする)

電源を切る前にディスクを取り出しましょう。

リモコンの CD PLAYER () ボタンを押す

CD PLAYER



次回電源を入れるときは、リモコンの CD PLAYER o ボタンを押して電源を入れて ください。

✓ メモ

- ・電源コードをコンセントから抜くときは、本体表示窓の [-**OFF-**] 表示が消えていることを確認してください。[-**OFF-**] 表示中に抜くと本機の設定が工場出荷時の状態に戻ることがあります。
- ・旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず主電源を切る、または電源コンセントから電源コードを 抜いておいてください。ただし、1カ月程度主電源を切ったり、電源コードを抜いた状態にしておくと、 本機で設定した各種設定がリセットされますのでご注意ください。
- ・ 本機がスタンバイ状態のときに **POWER ボタン**を押して電源をオフにした場合、再び **POWER ボタン**を押しても電源はオンになりません。リモコンの **CD PLAYER** o ボタンまたは本体の **POWER ボタン**以外のボタンを押して、電源をオンにしてください。
- ・本機がスタンバイ状態のときに電源コードを抜いて電源をオフにした場合、再び電源コードを差しても 電源はオンになりません。電源コードを差したあと、リモコンの CD PLAYER o ボタンまたは、本体の POWER ボタン以外のボタンを押して、電源をオンにしてください。

8 Q&A

Q1: リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7 m の範囲内で操作することができます。
- → リモコンを他機器に向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください (P.10)。
- → 本機を蛍光灯の近くに設置していませんか?蛍光灯から離れた場所に設置してください。

Q2: ディスクテーブルを閉めても出てきてしまったり、再生ができない


- → ディスクがディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- → ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。
- → 本機の内部が結露している可能性があります。結露を除去してください (P.24)。

Q3: CD(R/RW)が再生できない。

→ パソコンで作成された(CD(R/RW))は再生できないことがあります。

Q4: WMA/MP3 が再生できない。

- → DRM コピープロテクト*のかかったWMAファイルを再生している。
- → 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → サンプリング周波数が 44.1 kHz で記録されていないファイルを再生している。
- → 可変ビットレート (VBR) またはロスレスエンコーディングの WMA ファイルを再生している。
- * DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、違法な複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限する機能です。 詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。



早送り/早戻し再生







 再生中にリモコンの ▶► (または ◄◄) ボタン を押す





ボタンを押すたびに速さを4段階まで切り換えることができます。

通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。

頭出し(スキップ)







再生中に ▶▶I(または I◄◄) ボタンを押す





押した数だけトラックをスキップします。

<u>トラックを指定して再生する</u> (ダイレクトサーチ)





数字ボタンでトラック番号を入力して、 ENTER ボタンを押す



ENTER ボタンを押さなくても、2 秒以上経過すると自動的に再生を開始します(プログラム再生時を除く)。

いろいろな機能を使う

繰り返し再生する(リピート)





再生している 1 曲だけを繰り返すトラックリピートと、ディスクの全曲を繰り返すディスクリピートがあります。

REPEAT

• 再生中に REPEAT ボタンを押す

リピート再生を開始します。押すたびにリピー ト再生の種類が切り換わります。

トラックリピート([REPEAT]点灯) ←— ↓ ディスクリピート([ALL REPEAT]点灯) ↓ リピートオフ ————

✓ メモ

---・ディスクを停止するとリピート再生は解除され ます。

順不同に再生する (ランダム)





すべての曲から順不同に選んで、各曲を 1 回ずつ再生します。



• RANDOM ボタンを押す

ランダム再生を開始します。[RANDOM] が点灯します。すべての曲の再生を終了すると、自動的に停止します。

∅ メモ

- ・ディスクを停止するか、**RANDOM ボタン**をも う一度押すまで、ランダム再生を続けます。
- ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
- ・ランダム再生中に ▶▶ ボタンを押すと、順不同に次のトラックを選択して再生します。また、
 はペ ボタンを押すと、現在再生中のトラックの始めに戻り再生します。
- ・ 現在再生中のトラックより前のトラックに戻ることはできません。

好みの順に再生する(プログラム)





聞きたい曲を最大 24 曲まで、好きな順番に登録することができます。

1 停止中に PROGRAM ボタンを押す

PROGRAM



[PGM] が点灯します。

2 聞きたい曲の番号の数字ボタンを押して、 ENTER ボタンを押す





15 曲目を選ぶときは、数字ボタンの 1 と 5 を押してから、ENTER ボタンを押します。入力を間違えたときは、CLEAR ボタンを押します。

- 3 手順2を繰り返して、聞きたい曲の曲番号 を登録する
- 4 ▶ ボタンを押す



プログラムした順に再生を開始します。プログラムを追加したいときは、再度手順 1 ~ 2 を行います。

メモ ・

- ・ 停止中に **CLEAR ボタン**を押すと、プログラム されている内容をすべて消去します。
- 停止中に PROGRAM ボタンを押してから CLEAR ボタンを押すと、最後に登録した曲か ら順番に削除します。
- · 一時停止をプログラムすることはできません。
- プログラム再生をディスクリピートする(全曲繰り返す)ことができます。プログラム再生中(こ REPEAT ボタンを押します (P.16)。
- プログラム再生をトラックリピートする(1曲 繰り返す)ことはできません。
- プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。
- プログラム再生中に ►► ボタンを押すと、次の プログラムのトラックを再生します。
- ・もう一度プログラム再生するときは、停止中に PROGRAM ボタンを押してから ▶ ボタンを押 します。

ディスクの情報を見る







• 再生中に TIME ボタンを押す



ディスクの経過時間や残量などを表示します。 ディスクによっては、**TIME ボタン**を押すたび に表示内容が切り換わります。



 WMAMP3 はファイル名(先頭8文字)を表示 します。ディスクのファイル名で使用する文字 によっては正しく表示されない場合があります。

設定をする

アナログ音声を高音質で再生する

デジタル音声出力を遮断し、アナログ音声を高品位で再生します。オンに設定していると表示部は消灯します。お買い上げ時は、オフに設定されています。

• PURE AUDIO ボタンを押す

PURE AUDIO



押すたびにオンとオフが切り換わります。オンにすると、本体の PURE AUDIO インジケーターが点灯します。

CD の音声を広がりのある音場で 再生する

CD で通常カットされてしまう 20 kHz 以上の成分を、収録データをもとに補うことにより、自然で心地よいサウンドを再現します。お買い上げ時は、オンに設定されています。

• LEGATO LINK ボタンを押す

LEGATO LINK

押すたびにオンとオフが切り換わります。オンにすると、本体表示窓の [LEGATO] が点灯します。

SACD/CD の再生エリアを切り 換える

ハイブリッド SACD は SACD 層と CD 層の 2 層構造になっています。 SACD/CD で聞きたいエリアを選択します。

• 停止中に SACD/CD ボタンを押す

SACD/CD

押すたびに CD エリアと SACD2 チャンネル エリアが切り換わります。



・ 本機は SACD マルチチャンネルエリアには対応 していません。

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて表示の明るさを、明るい設定、暗い設定とバックライトオフの3段階に切り換えることができます。ディマー機能といいます。お買い上げ時は、明るい設定になっています。

• DIMMER ボタンを押す



押すたびに明るさが3段階で切り換わります。





バックライトオフに設定しても表示部は動作しているので、文字は薄く表示されます。

設定をする

その他

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。商品のお取り扱いについてのご不明な点は、お買い求めの販売店様、または裏表紙に記載されているカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AV アンプ、またはスピーカーなどもあわせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、修理受付センター、またはお買い求めの販売店様にお問い合わせください。

症状 設定した内容が消え てしまった。	原因/対策 ・ 本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、リモコンの CD PLAYER のボタンを押して、表示窓の [-OFF-] 表示が消えてから抜いてください。特に他機器の AC アウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続している機器の電源と連動して本機の電源が切れます。電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続することをお勧めします。	参照ページ
音が歪んでしまう。	 オーディオコードのプラグが十分差し込まれていますか? 接続しているオーディオコードが断線していませんか? オーディオコードのプラグや本機の音声出力端子、または接続した AV アンプなどの音声入力端子が汚れていたら、汚れを拭き取ってください。 ディスクが汚れていませんか? 一時停止をしていませんか? 接続した AV アンプなどの音量が最小になっていませんか? AV アンプに接続したときは入力切換、およびスピーカーの設定を確認してください。 アンプの PHONO 端子には接続しないでください。 	8 22 13
SACD と CD で音 量差を感じる。	• ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	
デジタル音声が出力できない。	 PURE AUDIO 機能がオンになっていませんか?オフに設定してください。 SACD ではデジタル音声を出力できません。アナログ音声出力端子の接続をしてください。 	18

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、修理受付センターまたはお買い求めの販売店様にご相談ください。

再生できるディスクについて

CD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽 CD フォーマット、または WMA や MP3 の音楽データが記録された CD-R/ CD-RW ディスクを再生することができます。ただし、ディスクよっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起こることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディスクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
 ※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

WMA の再生について

 WMA とは、「Windows Media Audio」の 略で、米国 Microsoft Corporation によっ て開発された音声圧縮技術です。



Windows Media、Windows のロゴは、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

- WMA とは、「Windows Media Audio」の 略で、米国 Microsoft Corporation によっ て開発された音声圧縮技術です。WMA ファイルは、Windows Media Player Ver.7 以 降、Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series 以 降のバージョンを使用してエンコードすることができます。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。

- サンプリング周波数 44.1 kHz で記録された ファイルに対応しています。それ以外で記録 されたファイルは再生することができません。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate)、またはロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応していません。
- 「.wma」、または「.WMA」という拡張子が ついた WMA ファイルのみ再生することが できます。
- マルチセッション (P.23) には対応していません。
- フォルダー名、トラック名のアルファベット順に、フォルダーとトラックの数は合計で648(うちフォルダー数は最大299)まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックを認識・再生できない場合があります。
- WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケー ションを使用してエンコードしてください。 もし、認証されていないアプリケーションを 使用すると、正常に動作しないことがあります。

MP3 の再生について

- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1 kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは再生することができません。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応していません (再生できる場合、表示窓の時間表示が速くなったり、遅くなったりします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついた MP3 ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション (P.23) には対応していません。

- フォルダー名、トラック名のアルファベット順に、フォルダーとトラックの数は合計で648(うちフォルダー数は最大299)まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックを認識・再生できない場合があります。
- 音質的には、記録ビットレート 128 kbps 以上を推奨します。

1 注意

- レコーダー、またはパソコンで記録した CD-R/CD-RW ディスクを再生できないこと があります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露 など)。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- パケットライト方式で記録されたディスクは 再生できません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。

ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みく ださい。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびや反りのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでく ださい。
- ディスクに紙やラベル用シールなどを貼り付けないでください。ディスクが反って、不具合が発生する恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。



特殊な形のディスクについて

本機では、丸いディスクのみ再生できます。 特殊な形のディスク (ハート型や六角形な ど)は故障の原因になりますので、ご使用に ならないでください。



レンズのクリーニングについて

・レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、『保証とアフターサービス』(P.25)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

ディスクの結露について

・ 冬期などにディスクを寒いところから暖かい 室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水 滴が付くことがあります(結露)。ディスク が結露していると再生が正常にできないこと がありますので、ディスクの表面の水滴をよ く拭き取ってから使用してください。

用語解説

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル (dB) 単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚のディスクに 2 つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

DRM コピープロテクト

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アブリケーションの取扱説明書やヘルブなどをご覧ください。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

SACD

CD の規格をベースに、より多くのデータが記録された高音質ピュアオーディオ規格です。 SACD には 1 層ディスク、2 層ディスクとハイブリッドディスクの 3 種類があります。ハイブリッドディスクは、SACD と CD の両方の構造を持ちあわせています。

PCM

Pulse Code Modulation の略で、圧縮していない 2 チャンネルステレオデジタル音声です。CD のデジタル音声はほとんどこの方式です。

WMA

「Windows Media® Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された 音声圧縮技術です。WMAファイルは、Windows Media Player Ver.7 以降、Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series 以降のバージョンを使用して エンコードすることができます。 Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他

Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
WMA ファイルは、米国 Microsoft
Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

使用上のご注意

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの、安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- ・ 直射日光のあたる所
- ・ 湿気の多い所や風诵しの悪い所
- ・ 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリやタバコの煙の多い所
- ・ 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にの せないでください。ラックに入れる場合はアン プや他のオーディオ機器から出る熱を避けるた め、アンプよりできるだけ下の棚に入れてくだ さい。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらにリモコンの CD PLAYER o ボタンを押し、表示窓の [-OFF-] 表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意 ガラスドアを閉めたまま、リモコンの

▲ OPEN/CLOSE ボタンを押してディスクテーブルを開けないでください。ディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因になります。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

・ 冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。 結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

仕様

1上1球
形式スーパーオーディオ CD プレーヤー
電源AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力 15 W
O.4 W(待機時)
本体質量 5.5 kg
外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行)
420 mm × 100 mm × 340 mm
許容動作温度 + 5 ℃~+ 35 ℃
許容動作湿度
5 %~ 85 %(結露のないこと)

音声出力 (2ch)
音声出力レベル
200 mVrms (1 kHz, - 20 dB)
出力端子RCA 端子ステレオ 2 系統
周波数特性
CD4 Hz \sim 20 kHz
SACD4 Hz ~ 50 kHz
S/N比
CD118 dB
SACD110 dB
ダイナミックレンジ
CD99 dB
SACD108 dB
全高調波歪率
CD0.002 %
SACD
ワウ・フラッター
$(\pm 0.001 \% W.PEAK)$
ニックル卒士山士
デジタル音声出力
光デジタル出力光デジタル端子
同軸デジタル出力RCA 端子
付属品
オーディオコード1
SR ケーブル 1
電源コード1
リモコン
単 4 形乾電池(IEC RO3)2

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

保証書......1

取扱説明書(本書)

保証とアフターサービス

修理に関するご質問、ご相談

裏表紙に記載の修理受付センター、またはお買い求めの販売店様にご相談ください。

保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入 を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読 んで大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P.19 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。ご転居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案内・修理窓口のご案内」(裏表紙)をご覧になり、修理受付センターにご相談ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- ・ 製品名 スーパーオーディオ CD プレーヤー
- 型番 PD-D6MK2
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

●北海道地区 ☆北海道地 □ ☆北海道地でスセンター 旭川サービス認定店 帯広サービス認定店 南館サービス認定店 ● 東北地区	受付 月-金 9:30~18:00(上・日・祝・弊社休業日は除く)
★東北中ビスセンター 山形サービス認定店 郡山サービス認定店 盛岡サービス認定店 喜森サービス認定店 青森サービス認定店 八戸サービス認定店 秋田サービス認定店	京都
●東京都内	受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション 北東京サービスステーション 多摩サービスステーション	FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 FAX 03-3944-7800 〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター 松戸サービス認定店 水戸サービス認定店 つくばサービス認定店 ☆北関東サービス記定店 宇都宮サービス認定店 新潟サービス認定店 新潟サービス認定店 横川中ビス認定店 横川中ビス認定店 神奈川西サービス認定店 神奈川西サービス認定店 三宅島サービス指定店 三宅島サービス指定店 長野サービス認定店 長野サービス認定店	FAX 043-207-2555 7263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F FAX 047-340-5052 7270-0021 松戸市小金原4-9-23 FAX 0298-48-1369 7305-0045 つくば市梅園2-2-6 FAX 048-651-8030 7331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1 FAX 049-233-6581 7350-0804 川越市下広谷1128-11 FAX 028-657-5882 7321-0912 宇都宮市石井町3373-2-1 FAX 0270-22-1859 7372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号 FAX 0259-63-3400 7952-1209 佐渡市金井町千種1158-1 FAX 045-343-8788 7224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎 FAX 045-348-8661 7240-0043 横浜市銀工を分区坂本町250 FAX 046-231-1209 7243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F FAX 0263-48-0575 7390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F FAX 0263-28-8003 7400-0035 長野市中御所1-24 FAX 055-228-8003 7400-0035 甲府市飯田4-9-14
●中部地区 ☆中部サービスセンター 同崎サービス認定店 建サービス認定店 岐阜サービス認定店 静岡サービス認定店 清池サービス認定店 浜松サービス認定店 金沢サービス認定店 金沢サービス認定店 福井サービス認定店	学付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・根・弊社株革日は除く) 企業点は、土曜も受付 9:30~18:00 (3:00~18:00 (弊社株業日は除く) を発見は、土曜も受付 9:30~18:00 (第社株業日は除く) FAX 056-4-33-7080

●関西地区 ☆関西サービスセンター 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 神戸サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX 06-6310-912 FAX 0722-75-262 FAX 078-265-083 FAX 0792-51-265 FAX 0734-46-302 FAX 075-52-258 FAX 0742-36-871 FAX 0773-24-537	5 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F 2 〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F 6 〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126 6 〒641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25 8 〒600-8322 京都市下京区西別院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F 3 〒630-8132 奈良市大森西町21-26
●中国・四国地区 ☆中四国サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 高山サービス認定店 徳山サービス認定店 高州サービス認定店 高州サービスス表定店 高州サービス認定店 高州サービス認定店 高州サービス認定店 高州サービス認定店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	FAX 082-248-993 FAX 086-244-874 FAX 0852-22-777 FAX 0849-31-279 FAX 0857-28-801 FAX 0834-33-575 FAX 087-861-484 FAX 088-669-607 FAX 088-802-332 FAX 089-911-560	8 〒700-0975 岡山市北区今8-15-21 9 〒890-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 1 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 1 〒680-0934 鳥取市徳尾422-2 9 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 1 〒760-0078 高松市今里町1-16-1 6 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 1 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
◆九州地区 ☆九州サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 西九州サービス認定店 長崎サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 第本サービス認定店 宮崎サービス認定店 東州サービス認定店	FAX 092-412-746 FAX 093-941-835 FAX 092-461-164 FAX 095-2-20-199 FAX 095-849-460 FAX 096-331-332 FAX 097-551-204 FAX 0985-27-313 FAX 099-201-380	4 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F 3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 1 〒840-0201 佐賀市大利町大学尼寺2688-1 6 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 3 〒862-0918 熊本市在立5丁目14-17 9 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101 6 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1 3 〒890-0046 鹿児島市西田3-8-24 サニーサイド211F
●沖縄県沖縄サービスステーション	TEL 098-879-191 FAX 098-879-135	

平成21年4月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。



長年ご使用のAV機器の点検を!

このような症状は

ありませんか

- ・電源コードや電源プラグ が異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、 臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

K026_A_Ja

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる **【針** フリーコールおよび **፴** フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、 ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

■ 0120-944-222 一般電話 03-5496-2986 ■家庭用オーディオ/ビジュアル商品

03-3490-5718 ■ファックス

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか で確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

0120-5-81028 電話 一般電話 03-5496-2023

1 0120-5-81029 ■ファックス

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html ※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~18:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

50.0120-5-81095 一般電話 0538-43-1161 電話

0120-5-81096 ■ファックス

平成21年4月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

© 2009パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 〒153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

VOL.031